

RADIOCOMANDO "JERRY"

codice 4790610

Frequenza trasmissione: 433,92 MHz

Alimentazione: 1 pila 12V - 27A

Prodotto conforme alle direttive vigenti



SEQUENZA DI PROGRAMMAZIONE

1. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 fino a quando il LED lampeggia tre volte;
2. Dopo, tenendo premuto il tasto 1, premere tre volte il tasto 2 fino a quando il LED lampeggia tre volte;
3. Rilasciare entrambi i tasti. Adesso il radiocomando può essere programmato.
4. Tenere il radiocomando originale nella mano sinistra e quello da duplicare nella mano destra, posizionandoli uno accanto all'altro;
5. Premere il tasto 1 di entrambi i radiocomandi fino a quando il LED del radiocomando compatibile inizia a lampeggiare; infine rilasciare i tasti.
6. Per la procedura di programmazione degli altri tasti, procedere come al punto 5.

DEMOLIZIONE

ATTENZIONE: Avvalersi esclusivamente di personale qualificato. L'eliminazione dei materiali va fatta rispettando le norme vigenti. Nel caso di demolizione del sistema, non esistono particolari pericoli o rischi derivanti dai componenti stessi. È opportuno, in caso di recupero dei materiali, che vengano separati per tipologia (parti elettriche - rame - alluminio - plastica - ecc.). Per lo smaltimento della batteria, riferirsi alla normativa vigente.



Sice Tech Srl

Sede Legale: Via Berardo Maggi, 4 - 25124 Brescia (BS) - Italy
Tel. +39 (0)2 45073682 • Fax +39 (0)2 45073683
www.sicetech.it • www.radiocomandowhy.com

Sede Operativa: Via Nedo Nadi, 7/A • 43122 Parma (PR) - Italy

