

# IT **RADIOCOMANDO QUARZATO RMC680CH**

**Frequenza di trasmissione con ponticello: da 26 a 31 MHz**  
**senza ponticello: da 31 a 40 MHz**

**Cod. 6900304**  
con quarzo ad innesto

## PROCEDURE PER LA DUPLICA

1. Inserire il quarzo nel PRINZ ancora vergine e regolare l'antenna tramite il Why Touch
2. Premere e tenere premuto il tasto 1 del PRINZ (**Cod. 6900304**)
3. Premere il tasto 2 per quattro volte e continuare a tenerlo premuto finchè il PRINZ non effettua 3 lampeggi
4. Rilasciare ora il tasto che non si vuole copiare
5. Premere e tenere premuto il tasto da duplicare del radiocomando originale finchè il LED del PRINZ non inizia a lampeggiare per poi rimanere a luce fissa.
6. Verificare la corretta copia sul Why Touch Pro

## DEMOLIZIONE

ATTENZIONE PERICOLO D'ESPLOSIONE SE LA BATTERIA È SOSTITUITA CON ALTRA DI TIPO ERRATO. Avvalersi esclusivamente di personale qualificato. L'eliminazione dei materiali va fatta rispettando le norme vigenti. Nel caso di demolizione del sistema, non esistono particolari pericoli o rischi derivanti dai componenti stessi. È opportuno, in caso di recupero dei materiali, che vengano separati per tipologia (parti elettriche - rame - alluminio - plastica - ecc.). Per lo smaltimento della batteria riferirsi alla normativa vigente.

Posizione migliore  
per la duplicazione

